



# LIMPADOR MOBÍLIA TECA

- Desengordura, limpa, decapa
- Elimina o aspeto cinza da madeira

## INFORMACIÓN

### USO

Limpador Teca : manutenção de mesas, cadeiras, bancos e mobiliários de exterior em teca ou madeira exótica.

### CARACTERÍSTICAS

- Elimina as manchas dos alimentos, as manchas de gordura, o mofo
- Devolve à madeira a sua cor original.
- Sem perigo para a fauna e a flora. Sem odor.
  
- Spray pronto para uso.
- Sem cheiro Não corrosivo
- Nenhum perigo para a fauna e flora.



FERRAMENTAS:  
Trincha



SECAGEM



LIMPEZA:  
Água

## FORMATO APLICACIÓN

Agite bem antes de usar.

Pulverize o Limpador Teca por pequenas superfícies.

Deixe atuar 5 a 10 min.

Pinte de forma regular e muito vigorosa, em toda a largura e comprimento, com a ajuda de uma trincha com pelo duro.

Lave com água à medida que avança.

## PRECAUCIONES DE USO

NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.

H315 Provoca irritação cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave. P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local)



Spray 0,75L