

tuforte[®] sr



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

TOPECA, Lda
Rua do Mosqueiro
2490-115 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070
Fax.: 00 351 – 249 580 079

TOPECA
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

tuforte

sr

mortiers pour revêtement
et régularisation

mastic à sechage rapide pour intérieur, bouche les fissures et les trous



utilisation

Mastic pour la préparation et la réparation de surfaces.

Bouche les fissures, les trous de clous ou de prises, élimine les coups et égalise les murs peints ou non.

Peut être utilisé avec des toiles de fibre de verre sur des joints et des fissures non stabilisées.

Permet la pose de chevilles sur les murs, de vis et de clous sans éclatement.

Glisse doucement et pénètre les fissures et les trous très facilement grâce à sa finesse.

support

- Plâtre;
- Stuc;
- Brique;
- Ciment;
- Enduit ciment;
- Peinture en bon état;
- Plaques de plâtre cartonnés.



tuforte sr

mastic à séchage rapide pour intérieur, bouche les fissures et les trous

mortiers pour revêtement
et régularisation

recommandations

Protéger les parties métalliques avec un primaire anticorrosif, avant d'appliquer Tuforte Sr.

Ne pas ajouter d'eau ni gâcher le mastic après que celui-ci ait commencé à prendre.

composition et caractéristiques

Composition:

Plâtres spéciaux, charges sélectionnées et additifs spécifiques.

Caractéristiques:

Temps d'utilisation de la pâte: 35 minutes.

Temps du durcissement: 40 minutes.

Masse volumique: 950 kg/m³.

Délai de recouvrement: 3-4 heures (dépendant du support, de l'épaisseur et des conditions atmosphériques).

NOTE: Ces résultats ont été obtenus dans des tests de laboratoire, dans des conditions standard (T = 20 °C) et peuvent varier avec les conditions

couleur

Blanc.

consommation

2 kg/litre à boucher.

conditionnement

Boîte de 1 kg.

Conditionné par carton de 20 boîtes.

conservation

1 an après la fabrication, en emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

tuforte sr

mastic à sechage rapide pour intérieur, bouche les fissures et les trous

mortiers pour revêtement
et régularisation

préparation du support

Nettoyer les zones où sera appliqué Tuforte Sr, les débarrasser des poussières, des graisses et des parties qui s'en détachent.

En cas de trous ou de lézardes profonds, il faut préparer la cavité afin que le mastic se fixe facilement, en l'élargissant avec un grattoir de fissures.



application

Mélanger Tuforte Sr (1Kg), avec près de 500 ml d'eau, mélangeant bien jusqu'à obtention d'une pâte homogène, consistante et sans grumeaux.



Fissure: c'est le cas le plus simple.

Remplissez-la simplement de Tuforte Sr avec une spatule. Comprimer fortement.



Lézarde: plus profonde que la fissure, la remplir peut ne pas être suffisant, le problème risque de réapparaître.

Dans ce cas, il est indispensable d'utiliser une toile de fibre de verre.

Coups et angles des murs: Procéder de la même façon que pour les trous ou les lézardes profondes.

Les plafonds avec fissures se réparent de la même manière que les murs. S'agissant d'un plafond situé sous un plancher en bois, les fissures réapparaissent presque toujours. Dans ce cas utiliser une toile de fibre de verre à maille fine.

Les zones réparées peuvent être perfectionnées autant de fois que nécessaire.



Une fois sec, perfectionner votre travail, en ponçant la superficie revêtue.

