

tuforte

finish

mortier de finition



utilisation

Mortier de finition extra fin indiqué pour le finition total de la plaque de plâtre, à l'intérieur.

support

- Plaque de plâtre



tuforte finish

mortier de finition

recommandations

Dans la préparation du mortier, utiliser de l'eau propre.

Ne pas appliquer Tuforte Finish à l'extérieur ou sur les sols.

N'appliquez pas Tuforte Finish dans des endroits trop humides.

La finition Tuforte, appliquée comme lissage de plaques, ne supporte que les revêtements de films tels que la peinture ou le papier peint.

Si vous voulez enduire la plaque de plâtre avec des pièces en céramique, ils doivent être collés directement sur la planche, dans ce cas ne pas finir avec Tuforte Finish.

Revêtements autorisés: peinture, papier décoratif.

composition et caractéristiques

Composition:

Charges minérales, résines redispersables et additifs spécifiques.

Caractéristiques:

Temps d'utilisation de la pâte: 24 heures.

Temps de séchage: 2 à 4 heures.

Température d'application: +5°C à +30°C.

Masse volumique de la poudre: 800 kg/m³

Temps de repos: 2 à 3 minutes.

NOTE: Ces résultats ont été obtenus dans des tests de laboratoire, dans des conditions standard (T = 20 ° C) et peuvent varier avec les conditions.

couleur

Blanc

consommation

0,25 à 0,40 Kg/m².

conditionnement

Sacs avec 15 kg.

conservation

1 an après fabrication dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.



TOPECA

FABRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

tuforte finish

mortier de finition

préparation du support

La surface doit être propre, sèche, exempte de poussière ou de toute autre matière qui compromet l'adhérence normale.

Vérifiez que les têtes de vis sont correctement encastrées. Les supports doivent être plats.



aplicação

Verser la poudre progressivement dans environ 10 litres d'eau propre et laisser reposer pendant 2 à 3 minutes.

Mélanger mécaniquement avec un malaxeur à basse vitesse (500 rpm) pour obtenir une masse de consistance plastique.

Si nécessaire, ajuster la consistance de la pâte en ajoutant un peu plus de poudre ou d'eau. La consistance dépend du travail à effectuer, à savoir une pâte plus dure pour les petits ajustements ou plus fluide / crémeuse pour les finitions.



Appliquer une ou plusieurs couches à l'aide d'une spatule ou d'une truelle métallique.

Il peut être appliqué dans plusieurs couches croisées.

Le temps d'attente entre chaque couche dépend de: la température ambiante, le type de support et l'épaisseur de la couche précédente.



Après séchage, si nécessaire, perfectionnez la surface avec un papier de verre.

Après 2 à 3 jours peuvent être recouverts de peinture ou de papier.

