

# PELICULA PROTETORA À ANTIGA

*Embeleza as mobílias antigas e proporciona um aspeto envelhecido às madeiras novas. Sem manutenção.*


**Embeleza os móveis antigos e proporciona um aspeto patinado aos revestimentos novos.**

- À base de goma-laca.
- Protege a madeira e não necessita de manutenção.
- Para todo o tipo de madeira, antiga ou nova, incluindo a já encerada.



500ml

formato



2 - 3h

entre demãos



pincel



álcool para  
queimar



500 ml = 8-10 m<sup>2</sup>



0,5L

A Película de Proteção à Antiga Libéron é um produto de Antiquários para restaurar e realçar de forma eficaz a beleza dos móveis antigos e rústicos, talhas, madeiras esculpidas, bibelôs, vigas, etc... Também permite dar às madeiras novas a tonalidade de envelhecido de uma madeira antiga. Composta essencialmente de produtos naturais (resinas de goma-laca), a Película de Proteção substitui vantajosamente a cera de acabamento, protege a madeira e não necessita de manutenção.

## MODO DE APLICAÇÃO

1. Substitui os produtos de acabamento nas madeiras antigas; nas madeiras enceradas, limpar e retirar as camadas antigas de cera com o Desencerador Libéron, aplicando com uma mecha de Lã de Aço nº 0; na madeira envernizada, deve fazer-se uma decapagem com o Gel Decapante Especial para Madeiras Libéron.
2. Aplicar com um pincel 2 ou 3 camadas finas da Película de Proteção, respeitando o tempo de secagem de 2 a 3 horas entre cada uma delas.
3. Lixar entre capa e capa com lã de aço nº 0000 e limpar o pó para fazer com que desapareçam as marcas do pincel. Por fim, obter-se-á um brilho suave e um acabamento perfeito (as juntas ficam invisíveis).


## CONSELHOS DE LIBÉRON

Para reabilitar os móveis, deve renovar-se a aplicação da Película Protetora numa só camada, ao fim de vários anos. A Película utiliza-se também nas ferragens que ficarão assim protegidas contra a ferrugem. No caso de ser necessário, deslustre a última capa de pátina com lã de aço nº0000, para atenuar o brilho.



**PERIGO** - Contém éter monometálico do propilenoglicol. H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

## Cor



Incolor  
brilhante